

大ホール 舞台備品リスト

2020年 6月現在

間口10間(18m)・奥行8間(14m)・高さ5間(9m)

品名	数量	品名	数量	品名	数量
ピアノ(スタインウェイ) D-274	1台	変形平台 4尺幅用	4台	緞帳 1.2共 15sec	1掛
ピアノ(ヤマハ) CF	1台	変形平台 2尺幅用	2台	絞り緞帳 24sec	1掛
ピアノ(ヤマハアップライト)W103リハーサル室常設	1台	開き足 3尺×2.1高	26台	黒紗幕(高さ4間×幅10間)	1掛
ピアノ椅子(背付き)	12脚	開き足 3尺×2.8高	10台	白紗幕(高さ4間×幅11間)	1掛
ピアノ椅子(背無し)	2脚	開き足 4尺×2.1高	42台	地絨 黒(2間半×10間)	1枚
反響板	1式	開き足 4尺×2.8高	22台	地絨 黒(4間半×10間)	1枚
大迫り 7m80cm×2m40cm	1式	開き足 6尺×2.1高	14台	毛氈(2間×1間)	14枚
オーケストラピット	1式	開き足 6尺×2.8高	14台	毛氈(1間×1間)	7枚
指揮台 90cm×120cm 高さ15cm/30cm	1台	箱馬 6寸×1尺×1尺1寸	54個	毛氈(2間×2間)	1枚
指揮者用譜面台	1台	箱馬 6寸×1尺×1尺7寸	20個	上敷(2間)	7枚
演奏者用譜面台	80台	木台	60個	上敷(3間)	3枚
演奏者用譜面台(ロングタイプ)	10台	陰段(2段・3段)	各1組	上敷(5間)	5枚
演奏者用椅子	100脚	ケコミ 2.2尺×0.7高	2台	上敷(6間)	4枚
コントラバス用椅子	10脚	ケコミ 3尺×0.7高	2台	長座布団(1間)	2枚
譜面灯	76灯	ケコミ 4尺×0.7高	4台	長座布団(2間)	2枚
司会台	1台	ケコミ 6尺×0.7高	28台	能舞台	1式
演台	1台	ケコミ 12尺×0.7高	2台	砂子囲い	1式
花台(脇台)	2台	ケコミ 3尺×1.0高	3台	鳥屋囲い	1式
国旗・市旗 100cm×150cm	各1	ケコミ 4尺×1.0高	3台	雪籠	5個
ホワイトボード	2台	ケコミ 6尺×1.0高	10台	人形立(6尺)	9本
ホワイトボード(裏面黒板)	2台	ケコミ 12尺×1.0高	4台	大太鼓(宮本太鼓19号)	1台
机(舞台用) 180cm×60cm	10台	ケコミ 3尺×1.4高	2台	×太鼓	1台
机(楽屋用) 180cm×45cm	7台	ケコミ 4尺×1.4高	2台	所作台(3尺×12尺)	1式(27枚)
机(ロビー用) 180cm×60cm	12台	ケコミ 6尺×1.4高	8台	所作台(花道用)	1式
机(リハーサル室) 180cm×45cm	7台	ケコミ 3尺×2.1高	2台	ジョーゼット	3組
白机(前幕板付き) 180cm×45cm	6台	ケコミ 4尺×2.1高	6台	リノリューム 6尺幅×7間	1式(11枚)
折りたたみ椅子	120脚	ケコミ 6尺×2.1高	8台	ダンスリノ 6尺幅×約5間	1式(15枚)
めくり台	1台	ケコミ 3尺×2.8高	2台	スクリーン(2サス上部に常設)	1掛
平台 3×6	20台	ケコミ 4尺×2.8高	4台	テーブルクロス 布 (小ホール兼用)	25枚
平台 4×6	24台	松羽目(バトン吊り)	1式	テーブルクロス ビニール(小ホール兼用)	28枚
平台 6×6	5台	竹羽目	1式	姿見	2台
平台 2×6	8台	金屏風(高2m43・6曲)	2双	展示パネル 180×90cm	19枚
平台 3×4	2台	銀屏風(高2m43・6曲)	2双		
平台 3×3	2台	鳥の子屏風(高2m43・6曲)	1双		